

P700 HP D8906A, Video a colori da 17" Immagine da 16"

Guida d'uso

Avviso

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a cambiamento senza preavviso. Hewlett-Packard non rilascia garanzie di alcun tipo riguardo a questo materiale, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e di idoneità per uno scopo particolare. Hewlett-Packard non sarà ritenuta responsabile per errori contenuti in questo documento, né per danni accidentali o conseguenti alla fornitura, alle prestazioni o all'uso di questo materiale. Hewlett-Packard non si assume alcuna responsabilità riguardo all'uso o all'affidabilità del proprio software su apparecchiature di altri produttori. Questo documento contiene informazioni di proprietà protette da copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere fotocopiata, riprodotta o tradotta in un'altra lingua senza un precedente consenso scritto di Hewlett-Packard Company.

HP France 38053 Grenoble Cedex 9 France © 2000 Hewlett-Packard Company

Importanti norme di sicurezza

ATTENZIONE Per la propria incolumità collegare sempre il video a una presa a muro dotata di messa a terra e collegare il video solo ad una presa con messa a terra. Usare un cavo di alimentazione con una spina dotata di messa a terra e conforme alle norme di sicurezza del paese di impiego. Il video viene scollegato solo togliendo il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Questo significa che deve essere collocato vicino a una presa facilmente accessibile.

> Per evitare scosse elettriche, non aprire la scatola del video. In ogni caso non sono presenti all'interno parti affidate alla manutenzione dell'utente. Per qualsiasi problema rivolgersi a personale di assistenza qualificato.

> Prima di collegare o scollegare il video, controllare che il PC sia stato spento.

Lavorare in modo confortevole Grazie per aver scelto un video HP.

Per migliorare il proprio modo di lavorare e aumentare la propria produttività personale, è importante che l'ambiente di lavoro sia predisposto correttamente e che il video HP venga usato nel modo giusto. A tal fine sono state sviluppate alcune linee guida per l'utente, basate su principi ergonomici universalmente accettati.

La versione online di Lavorare in modo confortevole è precaricata sul disco fisso di tutti i computer HP ed è accessibile nel sito Web HP Lavorare in modo confortevole all'indirizzo:

http://www.hp.com/ergo/

AVVFRTFN7A

Il video è piuttosto pesante (vedere le specifiche tecniche). Si raccomanda perciò di farsi aiutare per le operazioni di sollevamento o di spostamento.



La freccia luminosa lampeggiante dentro il triangolo equilatero segnala all'utente la presenza di una "tensione pericolosa" non isolata all'interno del contenitore del prodotto che può essere di entità sufficiente a rappresentare un rischio per l'utilizzatore.



Il punto esclamativo dentro il triangolo equilatero segnala all'utente la presenza di importanti istruzioni per il funzionamento e l'assistenza del prodotto nella documentazione che lo accompagna.

Caratteristiche del nuovo video

Il video HP è un video Flatron da 17 pollici (dimensione immagine 16 pollici), a colori, ad alta risoluzione e multisincrono, cioè in grado di supportare una vasta gamma di modalità di visualizzazione, e ottimizzato per l'impiego con tutti i PC Hewlett-Packard.

Il video a colori HP presenta le seguenti caratteristiche:

- Tubo piatto a sezione quadrata da 17 pollici, dimensione dell'immagine da 16 pollici e una distanza tra pollici di 0,24 mm per una grafica eccellente. Il rivestimento antiriflesso serve a ridurre al minimo il riflesso.
- Supporto delle modalità video fino alla frequenza di rigenerazione di 1280×1024 a 75 Hz.
- Regolazione dell'immagine con i menu di visualizzazione a video.
 Sono previsti comandi di regolazione del colore e manipolazione dell'immagine per ottimizzarne la qualità e la posizione.
- Sistema di gestione dell'alimentazione del video (standard VESA¹), controllato da PC HP adeguatamente configurati per la riduzione automatica dei consumi. Come partner ENERGY, HP ha stabilito che il prodotto è conforme alle linee guida ENERGY STAR sull'efficienza energetica.
- Capacità plug-and-play (standard VESA DDC1/2B) che abilita il video a identificarsi su PC HP adeguatamente attrezzati.
- Compatibilità con gli standard ergonomici ISO 9241-3/-7/-8.
- Il video è conforme alle norme MPRII sui limiti massimi accettati per le emissioni elettriche e elettrostatiche stabiliti dal comitato nazionale svedese per le misure e le verifiche.
- Il video HP è conforme ai requisiti TCO99 (vedere "TCO99 Ecology Energy Emissions Ergonomics" a pagina 24).

^{1.} VESA è l'associazione per gli standard elettronici dei video


Installazione del video

Ubicazione del video

Appoggiare il video su una superificie piana e solida. Verificare che la sede di lavoro non sia né troppo calda, né troppo umida e che non vi siano fonti di campi elettromagnetici, tra cui trasformatori, motori ed altri video.

Collegamento dei cavi

- 1 Prima di collegare i cavi, leggere le istruzioni all'inizio di questo manuale ed assicurarsi che il computer ed il video siano spenti.
- 2 Connettere il cavo del video (con un connettore a 15 piedini) alla presa del video sul computer. Stringere le viti a testa zigrinata che si trovano sul connettore.
- 3 Connettere il cavo di alimentazione al video.
- 4 Inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente.



MOTA

L'uscita video del PC potrebbe trovarsi in una posizione diversa da quella illustrata nella figura. Se necessario, consultare il manuale del PC.

Come installare i driver

Sistemi operativi Windows 95 o Windows 98:

Per sfruttare la funzione plug and play del sistema operativo Windows 95/98, i video HP sono dotati di un driver che ne permette la piena ottimizzazione.

Per installare il driver:

- 1 Fare clic sul pulsante 'Start'.
- 2 Selezionare 'Impostazioni' e poi 'Pannello di controllo'.
- 3 Fare doppio clic sull'icona 'Schermo' e selezionare la scheda 'Impostazioni'.
- 4 Selezionare la scheda 'Proprietà avanzate'.
- 5 Selezionare la scheda 'Monitor' e poi il pulsante 'Cambia' per selezionare il modello di Video HP in uso.
- 6 Fare clic sul pulsante 'Disco driver...'.
- 7 Fare clic sul pulsante 'Sfoglia...'.
- 8 Cercare e selezionare il file 'HPMON_XX.INF' nel CD-ROM nella directory '\Driver'.
- 9 Premere sul pulsante 'OK' e selezionare il tipo di video nella casella 'Modelli' .

Il sistema operativo e il video HP sono impostati per funzionare nelle condizioni ottimali.

Se la versione di Windows 95/98 è diversa o sono necessarie informazioni più precise sull'installazione, consultare il manuale dell'utente di Windows 95/98.


HP aggiorna regolarmente il driver HPMON_XX.INF ogni volta che esce un video nuovo. Per scaricare la versione aggiornata, visitare il sito Web di supporto dei video HP all'indirizzo:

http://www.hp.com/go/monitorsupport

Uso del video

Uso del video

L'illustrazione che segue mostra la posizione dei tasti funzione che operano con il video.



Pulsante di accensione

Usare il pulsante per accendere e spegnere il video.

Indicatore di alimentazione

L'indicatore è di colore verde quando il video funziona normalmente e ambra quando il video è in modalità DPM (risparmio energetico) (standby / pausa / spento).

Pulsante menu

Usare il pulsante Menu per entrare o uscire dal menu a video.

Pulsanti di regolazione

Usare questi pulsanti per scegliere o regolare le funzioni del menu a video.

Pulsante invio


Usare il pulsante per inserire una selezione nel menu a video.

NOTA.

Se la gestione dell'alimentazione del computer funziona correttamente, non è necessario accendere o spegnere il video poiché l'operazione viene eseguita automaticamente.

Menu - Comandi e regolazioni

Con la funzione Menu, regolare le dimensioni dell'immagine, la posizione e i parametri di funzionamento è un'operazione di grande semplicità. Di seguito viene fornito un breve esempio per familiarizzare con l'uso dei comandi.



NOTA

Lasciare che il video si stabilizzi per almeno 30 minuti prima di regolare l'immagine.

Per eseguire regolazioni con la funzione Menu:

- 1 Premere il pulsante Menu, per farlo apparire.
- 2 Per accedere a una funzione, (dimensioni, forma, colore ecc) premere i Pulsanti ∧ oppure ∨ . Quando l'icona scelta viene evidenziata, premere il pulsante ☑ Invio.
- 3 Usare i Pulsanti < oppure > per regolare la voce al livello desiderato.
- 4 Accettare le modifiche premendo il pulsante 🖃 Invio.
- 5 Uscire dal Menu premendo il pulsante Menu.


Uso del video

Menu - Selezione e regolazione

Il paragrafo che segue offre una panoramica delle voci del sistema Menu.

Di seguito vengono descritte le icone, i nomi e le caratteristiche delle icone contenute in Menu.


Luminosità/Contrasto.



Icone Descrizione dell'icona Luminosità Permette di regolare la luminosità dello schermo. Contrasto Permette di regolare il contrasto dello schermo.

Colore

Con il menu Colore l'utente può regolare il colore dello schermo.



Nome dell'icona Descrizione dell'icona

Preimp Permette di scegliere tra due temperature preimpostate del colore.

6500K: Bianco leggermente rosso.

9300K: Bianco leggermente blu.

 Temp
 Permette di regolare la temperatura del colore.

 Rosso
 Per personalizzare i propri livelli di colore.


 Blu
 Per personalizzare i propri livelli di colore.

 Verde
 Per personalizzare i propri livelli di colore.

Uso del video

Posizione


Permette di regolare l'immagine da visualizzare da sinistra a destra e da su a giù.



Icone Descrizione dell'icona Posizione verticale Per spostare l'immagine in su o in giù. Dimensioni orizzontali Per spostare l'immagine a destra e sinstra.

Dimensione

Permette di regolare le dimensioni dell'immagine visualizzata.






Uso del video

Figura


Permette di regolare la forma dell'immagine da visualizzare. Nel regolare queste caratteristiche, impostare la larghezza e l'altezza dell'immagine in modo che ne siano visibili i bordi. Confrontare i bordi della figura con quelli della cornice.



Icone	Descrizione dell'icona
	Regolazione pin Per correggere la curvatura verso l'esterno o l'interno dell'immagine.
	Bilanciamento pin Per correggere il bilanciamento dei lati curvati verso l'esterno.
	Trapezoidale Per correggere la distorsione geometrica.
	Parallelogramma Per regolare la distorsione verso l'esterno dell'immagine.
	Angolo superiore Per correggere la distorsione irregolare superiore dell'immagine.
	Angolo inferiore Per correggere la distorsione irregolare inferiore dell'immagine.
	Inclinazione Per correggere la rotazione dell'immagine.

Messa a punto

Permette di regolare diverse opzioni di impostazione.



Nome dell'icona Descrizione dell'icona

Livello video Permette di selezionare il livello del segnale di ingresso del video. Quello normale

usato dalla maggior parte dei PC è 0,7 V. Se lo schermo diventa improvvisamente luminoso o sfocato, selezionare 1,0 V e riprovare.

DDC Per selezionare la funzione DDC (ON/OFF).


Lingua Per scegliere la lingua nella quale vengono visualizzati i nomi dei comandi.

Posiziione OSD Per regolare la posizione della finestra Menu a video.

Uso del video

Speciale

Permette di eseguire regolazioni particolari.



Nome dell'icona	Descrizione dell'icona
Smagnetizzazione	Per smagnetizzare manualmente lo schermo che potrebbe mostrare alcuni colori o immagini in modo errato.
Richiamo	Se il video funziona con impostazioni predefinite in fabbrica, il comando ripristina le dimensioni, la posizione e la forma dell'immagine a tali valori originali.
Moire	La voce permette di ridurre il moiré (causata dall'interfernza della Linea di scansione orizzontale con lo schermo a punto periodico). Normalmente è impostata su OFF (H:0/V:0). Le regolazioni del moiré possono influire sulla focalizzazione dello schermo che può tremare leggermente se è attivata la funzione.
Convergenza	Usata per regolare l'allineamento dei campi rosso e blu.
Purezza	Usata per regolare la purezza complessiva dell'immagine se il colore appare irregolare.

Riduzione dell'affaticamento visivo

Per evitare lo sfarfallio e ridurre al minimo l'affaticamento visivo, utilizzare la frequenza di aggiornamento più alta supportata con la risoluzione scelta. Si consiglia di utilizzare una frequenza di aggiornamento di 85 Hz. La frequenza di aggiornamento dell'immagine è il numero di volte in cui l'immagine viene ridisegnata ogni secondo.

Ridurre al minimo il consumo di energia elettrica

Se il PC supporta il sistema di gestione del consumo energetico del video VESA (disponibile su molti PC HP), è possibile ridurre al minimo il consumo di energia elettrica del video. Sono disponibili due modalità di risparmio energetico:

- La modalità di sospensione¹ (con consumo inferiore a 8W). In questa modalità, l'indicatore luminoso sul pannello frontale del video è di colore ambra.
- Modalità di attesa² (consumo inferiore a 3W). In questa modalità, l'indicatore luminoso sul pannello frontale è di colore ambra.

Per impostare la modalità di risparmio del consumo energetico, consultare il manuale del PC. Se il monitor non visualizza alcuna immagine, controllare la spia luminosa sul pannello frontale. Il video potrebbe essere in modalità risparmio energetico.

Modalità video supportate

Il video supporta le modalità riportate nella seguente tabella e inoltre alcune modalità video intermedie, con le quali l'immagine deve essere ottimizzata usando i controlli di regolazione nel pannello frontale. Tutte le modalità sono non interlacciate.

Modalità predefinite alla fabbrica:

Risoluzione	Frequenza di refresh/Hz
640 x 400	70
640 x 480	60, 75, 85
800 x 600	75, 85
1024 x 768	75, 85
1280 x 1024	60, 75

Modalità consigliata: 1024 x 768 a 85Hz

La modalità di sospensione viene attivata quando il sincronismo verticale è interrotto dal controller video.

La modalità di attesa viene attivata quando il sincronismo orizzontale e verticale è interrotto dal controller video.

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare Hewlett-Packard controllare quanto segue:

Nessuna immagine e LED spento.

- Controllare che il video sia su ON.
- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato in modo corretto.
- Controllare che la presa elettrica sia collegata.
- Verificare la funzionalità del video sul un altro PC impostato con la risoluzione del video supportata.

Nessuna immagine e LED acceso.

- Controllare che il video non sia in modalità risparmio energetico.
- Regolare il contrasto e la luminosità con Menu usando i pulsanti di regolazione.
- Controllare che il PC sia acceso.
- Controllare che il cavo video non abbia pin piegati.

I colori non sono puri.

- Smagnetizzare il video.
- Spegnere il video e riaccenderlo dopo 30 minuti.

L'immagine non è centrata.

 Regolare l'immagine tramite Menu usando i pulsanti di regolazione.

L'immagine è sfocata.

- Usare la funzione Richiamo.
- Ridurre il contrasto in Menu usando i pulsanti di regolazione.
- Riportare a zero la riduzione dell'effetto di moiré.

Specifiche tecniche

Acceso 130W (max) Acceso 130W (max) Modalità standby 8W (max) Attivo Spento 3W (max) ALIMENTATORE LED ambra fisso Attivo Spento 3W (max) LED ambra fisso Spento 3W (max) LED spento ALIMENTATORE Temperatura da 0 °C a 40 °C Umidità da 10% RH a 80% RH (senza condensa) Temperatura -20 °C to 60 °C Umidità DIMENSIONI CABINET PESO 19 kg BASE Angolo di inclinazione -5° + 15°		Dimensioni	17", dimensione immagine 16"	
INTERFACCIA Tubo video con connettore mini D-SUB da 15 pin Orizzontale Orizzontale Verticale INTEROLUZIONE RISOLUZIONE RISOLUZIONE CONSIGLIATA: RISCALDAMENTO Ominuti per raggiungere il livello ottimale delle prestazioni FREQUENZA DI PIXEL Max DIMENSIONI IMMAGINE GESTIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTATORE CONDIZIONI OPERATIVE CONDIZIONI OPERATIVE CONDIZIONI OPERATIVE CONDIZIONI CABINET PESO DIMENSIONI IMMAGINE Temperatura DIMENSIONI CABINET AGRICA (SA) 415(L) 442(P) mm DIMENSIONI CABINET OTION 1024 x 768 a 85Hz 1024 x 768 a 768 a 768 a 768 a 76	TUBO IMMAGINE	Distanza fra punti	0,24 mm	
FREQUENZA DI SCANSIONE RISOLUZIONE MAX RISOLUZIONE CONSIGLIATA: RISCALDAMENTO FREQUENZA DI PIXEL Max DIMENSIONI IMMAGINE GESTIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTATORE CONDIZIONI OPERATIVE CONDIZIONI OPERATIVE CONDIZIONI CABINET PESD DI Orizzontale Verticale 1024 x 768 a 85Hz		Superficie dello schermo	Rivestimento antiriflesso, antistatico	
RISOLUZIONE MAX RISOLUZIONE CONSIGLIATA: RISCALDAMENTO FREQUENZA DI PIXEL Max DIMENSIONI IMMAGINE GESTIONE ALIMENTATORE CONDIZIONI OPERATIVE CONDIZIONI ODERATIVE CONDIZIONI OPERATIVE CONDIZIONI CABINET PESO 19 kg RISCALDAMENTO 1024 x 768 a 85Hz 1	INTERFACCIA	Tubo video con connettore mini D-SUB da 15 pin		
RISOLUZIONE MAX RISOLUZIONE CONSIGLIATA: RISCALDAMENTO FREQUENZA DI PIXEL Max DIMENSIONI IMMAGINE GESTIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTATORE CONDIZIONI OPERATIVE CONDIZIONI DI STOCCAGGIO DIMENSIONI CABINET PESO 1024 x 768 a 85Hz 1029 x 74 HHmm 1024 x 768 a 85Hz 1024 x 768 a 85Hz 1024 x 768 a 85Hz 1024 x 768		Orizzontale	30 - 85kHz	
RISCALDAMENTO RISCALDAMENTO FREQUENZA DI PIXEL Max DIMENSIONI IMMAGINE GESTIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTATORE CONDIZIONI OPERATIVE CONDIZIONI DI STOCCAGGIO DIMENSIONI CABINET AGOLO 30 minuti per raggiungere il livello ottimale delle prestazioni 				

Pulizia e manutenzione

Non appoggiare nessun oggetto sul video, per non bloccare le uscite di ventilazione e provocare il surriscaldamento. Non introdurre o lasciar cadere liquidi nel video. Per prolungare la durata del video e non danneggiare il tubo dell'immagine (es.: fosfori bruciati perché la stessa immagine è rimasta a lungo sullo schermo), si consiglia di:

- Usare il sistema di gestione del consumo energetico dello schermo (sui PC HP) o uno screen saver.
- Non tenere impostati a lungo al massimo livello il contrasto e la luminosità.
- Se non si dispone di un sistema di gestione del consumo energetico né di uno screen saver, spegnere il video o ridurre la luminosità e il contrasto al minimo quando non si utilizza il video.

Lo schermo dispone di un rivestimento antiriflesso e antistatico. Per evitare di danneggiarlo, usare per la pulizia un normale detergente per vetri di uso domestico. Eseguire la pulizia come segue:

- 1 Spegnere il video e staccare la presa (tirare la spina, non il cavo).
- 2 Inumidire un panno di cotone con la soluzione detergente e pulire delicatamente lo schermo. Non spruzzare direttamente il detergente sullo schermo per evitare la penetrazione del liquido.
- 3 Asciugare con un panno di cotone pulito e morbido. Non usare soluzioni detergenti contenenti fluoruro, acidi o alcali.

Informazioni sulla sicurezza ambientale

HP è seriamente impegnata nella protezione ambientale. Questo video HP è stato progettato nel rispetto delle norme ambientali.

HP recupera i vecchi video per riciclarli al termine della loro vita utile. In base a un programma di riciclaggio attuato in vari paesi, il materiale raccolto viene inviato alle sedi di riciclaggio dell'HP in Europa e negli Stati Uniti dove viene riutilizzato il massimo numero di componenti e riciclato il resto. Particolare attenzione viene riservata alle batterie e alle sostanze tossiche, ridotte in componenti innocui mediante un opportuno processo chimico. Per maggiori informazioni su questo programma, rivolgersi al proprio rivenditore o all'ufficio vendite HP più vicino.

Il tubo a raggi catodici usato in questo video non contiene cadmio.

Garanzia hardware

PARTE I - Garanzia hardware generale HP

Generale

Questo certificato di garanzia hardware per il video HP garantisce al cliente i diritti espliciti della garanzia HP, in qualità di costruttore.

PER LE VENDITE AL DETTAGLIO IN AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA: I TERMINI DI GARANZIA CONTENUTI IN QUESTO DOCUMENTO, SALVO NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, NON ELCLUDONO, LIMITANO O MODIFICANO, MA INTEGRANO I DIRITTI LEGALI RICONOSCIUTI NELLA VENDITA DI QUESTO PRODOTTO AL CLIENTE.

LE LEGGI LOCALI VIGENTI POSSONO RICONOSCERE DIRITTI DI GARANZIA DIVERSI. IN QUESTO CASO IL RIVENDITORE AUTORIZZATO HP O L'UFFICIO VENDITE E ASSISTENZA DI HP POSSONO DARE INFORMAZIONI DETTAGLIATE AL RIGUARDO.

Riparazione o sostituzione in garanzia.

Modello	Periodo di garanzia	Assistenza offerta	
D8906	3 anni - se non diversamente concordato con l'utente finale per un periodo di garanzia più breve alla data di acquisto.	Resto del mondo: assistenza in loco per il primo anno e restituzione a HP o a un centro di assistenza autorizzato per i successivi due anni.	А
		Solo Stati Uniti e Canada: restituzione a HP o a un centro di assistenza autorizzato per tre anni.	В
		Solo Europa: sostituzione in loco primo giorno lavorativo successivo per 3 anni.	E
	1 anno	Giappone : restituzione a HP o a un centro di assistenza autorizzato per un anno.	D

Hewlett-Packard (HP) garantisce che questo prodotto hardware o accessorio è privo di difetti di materiale e manodopera per il periodo coperto dalla garanzia di cui sopra, dalla data di acquisto dell'utente finale e acquirente.

HP non garantisce che l'hardware HP funzioni ininterrottamente e senza errori.

Garanzia hardware

Se, durante il periodo di garanzia. HP non è in grado, entro un termine ragionevole, di riparare o sostituire il prodotto in garanzia, il cliente ha il diritto a un rimborso (per la cifra corrispondente al prezzo di acquisto del prodotto) previa restituzione del prodotto al rivenditore autorizzato HP o a un terzo indicato da HP. Salvo quanto stabilito o concordato per iscritto con HP, per ottenere il rimborso tutti i componenti hardware devono essere resi con l'unità di elaborazione centrale. Il software HP è coperto dalla garanzia limitata su prodotto software HP riportato nel manuale del prodotto HP. Salvo quanto concordato e stabilito dalle leggi locali vigenti, i prodotti hardware possono contenere parti ricostruite (uguali a quelle nuove per prestazioni) o parti che possono essere state oggetto di uso accidentale. HP ripara o sostituisce prodotti hardware (i) con prodotti con le stesse prestazioni dei prodotti riparati o sostituiti, ma oggetto di un precedente impiego oppure (ii) con prodotti che possono contenere parti ricostruite uguali a quelle nuove per prestazioni o parti oggetto di un precedente uso accidentale.

Prova d'acquisto e periodo di garanzia

Per avere diritto all'assistenza sul prodotto hardware per il periodo di garanzia, può essere richiesta una prova della data d'acquisto per stabilire la data di consegna del prodotto. Se la data di consegna non è disponibile, la data di acqisto o la data di fabbricazione (posta sul prodotto) rappresentano l'inizio del periodo di garanzia.

Limiti di garanzia

La suddetta garanzia non è valida per difetti risultanti da: (a) manutenzione o calibratura inadatte; (b) software, interfaccia, parti o forniture non HP; (c) riparazioni, manutenzione, modifiche non autorizzate o uso improprio; (d) funzionamento al di fuori dalle specifiche scritte del prodotto; (e) preparazione del sito o manutenzione inadatte; oppure (f) esclusioni stabilite esplicitamente nel documento di garanzia.

SUL PRODOTTO HP NON RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA ESPRESSA, SCRITTA O VERBALE.

NEI LIMITI STABILITI DALLE LEGGI LOCALI VIGENTI, LA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITA' ED IDONEITA' A UN FINE PARTICOLARE È LIMITATA ALLA DURATA DELLA GARANZIA ESPRESSA DI CUI SOPRA.

Responsabilità limitata e risarcimento

NEI LIMITI STABILITI DALLE LEGGI LOCALI VIGENTI, I RISARCIMENTI DI CUI SOPRA SONO LA SOLA FORMA DI RISARCIMENTO RICONOSCIUTA ALL'UTENTE. IN NESSUN CASO HP SARA' RESPONSABILE PER PERDITA DI DATI O ALTRI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI, ACCIDENTALI, O CONSEGUENTI SULLA BASE DI UNA GARANZIA, CONTRATTO, DOLO O ALTRO.

Garanzia hardware

La suddetta limitazione di responsabilità non è applicabile nel caso in cui il prodotto HP venduto sia stato giudicato difettoso o causa diretta di morte, danni a persone e cose da tribunale competente. Nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti locali, la responsabilità di HP per i danni a cose non può superare i 50.000 dollari o il prezzo di acquisto del prodotto in questione causa dei suddetti danni

PARTE II - Garanzia Anno 2000

Con riferimento a tutti i termini e i limiti della garanzia limitata HP fornita con questo prodotto, HP garantisce che il prodotto HP è in grado di elaborare informazioni riguardanti le date (inclusi, ma non limitatamente a, calcoli, confronti e sequenze) da, in e tra il ventesimo e il ventunesimo secolo, e tra il 1999 e il 2000, compreso il calcolo dell'anno bisestile, se usato conformemente alla documentazione del prodotto fornita da HP (comprese le istruzioni di installazione di patch e aggiornamenti), a condizione che tutti gli altri prodotti (es. hardware, software, firmware) usati con il suddetto prodotto(i) HP scambino con esso informazioni sulle date in modo adeguato. La durata della garanzia sull'Anno 2000 si estende fino al 31 gennaio 2001.

Informazioni sulle normative

Avviso sull'emissione di raggi X

Durante il funzionamento, questo prodotto emette raggi x. E' però schermato in modo adeguato ed è conforme alle nome di sicurezza di vari paesi, quali il Radiation Act (Atto per il controllo della radiazione) della Germania ed il Radiation Control for Health and Safety Act (Atto per il controllo delle radiazioni per la salute e la sicurezza) degli Stati Uniti. Le radiazioni emesse da questo prodotto non inferiori a 0.1 mR/hr (1uSv/hr) ad una distanza di 10 cm dalla superficie del tubo a raggi catodici. Le radiazioni da raggi x dipendono principalmente dalle caratteristiche del tubo catodico e dal circuito a bassa tensione e ad alta tensione ad esso associato. I controlli interni sono stati regolati in modo da garantire un funzionamento sicuro. Qualunque tipo di regolazione interna deve essere effettuata da personale qualificato, come specificato nel manuale di assistenza fornito

Regulatory Information

DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: HP France

Manufacturer's Address: 5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS

38053 GRENOBLE CEDEX 09 -FRANCE

Declares, that the products:

Product Name: 17-inch Color Monitor

Model Number: D8906A* (the "*" can be any alphanumeric character).

Conform(s) to the following Product Specifications:

SAFETY -International: IEC 60950:1991 + A1 + A2 + A3 + A4 / GB4943-1995

-Europe: EN 60950:1992 + A1 + A2 + A3 + A4 + A11

ELECTRO MAGNETIC COMPATIBILITY

-CISPR 22:1993 + A1 + A2 / EN 55022:1994 + A1 + A2 Class R¹⁾

-EN 50082-1:1992

IEC 801-2:1991 / pren 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD

IEC 801-3:1984 - 3V/m

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1993 - 1 kV Power Lines

- IEC 61000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995
- GB9254-1998
- FCC Title 47 CFR, Part 15 class B¹⁾
- ICES-003, Issue 3
- VCCI-B
- AS/NZ 3548:1995

Products bearing the CE marking⁽²⁾ also comply with: IEC 61000-3-2:1995

Those products comply with requirements of the following Directives and carry the CE marking accordingly: EMC Directive 89/336/EEC and Low Voltage Directive 73/23/EEC, both amended by the Directive 93/68/EEC.

- 1) This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference, and
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- 2) All products sold in the European Economic Area (EEA) bear the CE Marking.

Grenoble, November 2000

Didier CABARET Quality Manager

For Compliance Information ONLY, contact:

USA contact: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Phone (650) 857-1501).

Informazioni sulle normative

TCO 99



You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for international and environmental labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and Statens Energimyndighet (The Swedish National Energy Administration).

Approval requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons) and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example, in respect of the reduction of electric and magnetic fields, physical and visual ergonomics and good usability.

Informazioni sulle normative

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development

SE-114 94 Stockholm, Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/

Environmental requirements

Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant stances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium²

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercury²

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit.

CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead²

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO 99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

- Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms
- 2. Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.